

MÉTODO DE INSTALACIÓN PARA ELASTILON®



Coloque sobre el suelo a recubrir la galga de plástico, solapando tiras de 20 a 25 cms.



Coloque el Elastilon sobre la galga de plástico en tiras, colocándolas una al lado de la otra sin que se superpongan entre si.



Coloque el Elastilon tomando en cuenta que la lámina lisa de protección quede hacia arriba.



Cubra completamente la superficie del suelo con Elastilon.



Retire la lámina protectora de la cara adhesiva hasta un ancho equivalente a la de dos lamias del pavimento a colocar. La cara adhesiva estará ahora expuesta.



Doble el film auxiliar en dos.



Coloque con cuidado el film auxiliar sobre la cara adhesiva ahora expuesta, con el pliegue en dirección a la pared.



Posicione el film auxiliar.



La primera parte de la lama del pavimento estará ahora colocada sobre el film auxiliar.



Deje espacio entre la pared y el parquet con cuñas espaciadoras.



La segunda lama del parquet deberá colocarse contra la primera hasta que quede perfectamente ajustada, tras lo cual el film auxiliar entre el Elastilon y las lamas de parquet se retirará.



A partir de aquí, se podrán colocar varias lamas ajustadamente antes de que la lámina protectora entre la madera y el Elastilon se retire.



Recomendamos encolar las testas del parquet utilizando la cola usual de madera.

