

INSTRUCTIONS DE POSE ELASTILON®



Sur la sous-couche, posez un film polyéthylène en bandes de 20 à 25 cm qui se chevauchent.



Sur le film polyéthylène, déroulez Elastilon en bandes parallèles (tout chevauchement est bien entendu interdit).



Retournez Elastilon, de sorte que la couche de protection lisse se trouve en haut.



La totalité de la surface doit être recouverte d'Elastilon.



Sur une largeur de une à deux sections de la couche adhésive, rabattez le film de protection.



Pliez le film auxiliaire en deux.



Posez soigneusement le film auxiliaire avec le côté plié vers le mur sur la couche adhésive ainsi dégagée.



Film auxiliaire posé.



Posez la première section de parquet ou de lames sur le film auxiliaire.



Posez des entretoises entre le mur et le parquet.



Engagez correctement (sans interstice) la deuxième section de parquet dans la première, après quoi le film auxiliaire entre Elastilon et la (les) section(s) de parquet peut être retiré. Le travail se poursuit à présent avec la couche de protection propre à Elastilon.



A présent, il est possible de poser sans interstice plusieurs sections de parquet, avant de retirer la couche de protection entre le bois et Elastilon.



Le plancher peut subir une contrainte dès qu'il est posé.

N.B. En tête du parquet ou des lames, il est recommandé d'encoller la languette/ rainure avec de la colle à bois normale.

